12.1 リモート・コントロール・モードへの移行

12. リモート・コントロール


リモート・コントロールとは、本器のシリアル・ポート (RS-232) を使用して外部から操作する機能です。

12.1 リモート・コントロール・モードへの移行

外部制御が可能となるリモート・コントロール・モードへの移行方法は、以下の2通りあります。

リモート・コントロール・モードになると、"*CR LF" がシリアル・ポートに出力され、コマンドの入力待ちになります。

(1) キー操作による移行



(2) シリアル・ポートからの移行 (RS-232 ポート)

本器をイニシャル状態にして、シリアル・ポートに外部からコントロール・コード DC1 (11_{H}) を入力して下さい。

12.2 応答キャラクタ

12.2 応答キャラクタ

リモート・コントロール・モードになると、以下に示す応答キャラクタを出力し、コマンド入力 待ちになります。

表	12-1	応答キ	t	ラ	ク	夕

応答キャラクタ	内 容	備考
* CR LF	コマンド入力待ちである。 コマンドの実行が正常に終了した。 コマンド入力中に ESC (1B _H) が入力された。 コマンド入力中に BEL (07 _H) が入力された。	コマンド入力中に ESC、 BEL が入力された場合、 それまでのコマンドを無 効とします。 BEL コードの場合、製品 のブザー音を 1 度鳴らし ます。
? CR LF	コマンド入力に文法上の誤りがある。	これらの応答キャラクタ の出力後、*、CR、LFを
F CR LF	コマンド実行中にエラーが発生した。	出力し、次のコマンド入 力待ちになります。
! · · · CR LF	コマンド実行後の応答キャラクタである。 (! で始まり、 CR、 LF までのキャラクタとなる。)	刀付りになりまり。

(注) "QU"コマンド (リモート・コントロール解除) 受付時は、応答キャラクタはありません。 "QU"コマンド実行後、コントロール・コード DC1 (11_H) で再びリモート・コントロール・モードにする場合、1 秒以上の間隔を取って下さい。

___ 注意 _____

ソケット・アダプタが装着されていない時は、"QU"および"FQ"を除く全てのコマンド入力に対する応答キャラクタが、?CR LFになります。

12.3 コミュニケーション・フローチャート

12.3 コミュニケーション・フローチャート

動作は、コマンド入力後、コマンドを実行し、応答キャラクタを出力します。もし、エラーがあれば、エラーの応答キャラクタを出力します。その後、コマンド入力があるかチェックするので、コマンドを続けて入力できません。必ず応答キャラクタを確認してから、コマンドを入力して下さい。




図 12-1 コミュニケーション・フローチャート

12.4 リモート・コントロール・コマンド

12.4 リモート・コントロール・コマンド

12.4.1 リモート・コントロール・コマンドの構成

リモート・コントロール・コマンドは 2、3 キャラクタのヘッダで各コマンドが構成され、ヘッダに続くパラメータによって各機能が分類されます。

2キャラクタのコマンド・ヘッダの後に?の付いたコマンドは、本器の状態や設定パラメータ の確認コマンドになります。

コマンドの一般入力フォーマットを以下に示します。

00	• CR		
0 0	LF .		
0 0	CRLF		
コマンド・ヘッダ	ターミネータ	(GR (OD _H) とぼ (OA _H) が使用できる)	

12.4.2 表記方法について

(1) パラメータを表すために、以下のキャラクタを使用します。

d : 0~9 10 進表記 h : 0~9,A~F 16 進表記 c : 0~9,A~Z 英数字

a : A~Z アルファベット(大文字)

(2) 上記キャラクタが連続した場合は、そのパラメータの桁数を表します。

例: hhhhhh6 桁の 16 進表記文字列

(3) []で囲まれたパラメータは、省略できます。 省略した場合、以前のパラメータ値が使用されます。

(4) 山は、スペース (ASCII 20_H) を表します。

(5) ※は、[12.5.1項 デバイス・ファンクション関連コマンド~12.5.4項 その他のコマンド項] 別の注です。

12-4 960801

12.4 リモート・コントロール・コマンド

(6) パラメータの省略方法

ヘッダ{[パラメータ 1] [パラメータ 2] …} []内パラメータは、省略できますが、省略しないパラメータが{ }内に 1ヶは必要です。

ヘッダ[パラメータ 1] [パラメータ 2] … []内パラメータは、すべて省略可能です。

_ 注意 -

(旧 ・・・・) で示すのは、 R4952 でのフォーマットです。本器でも使用できますが、将来使用できなくなりますので、使わないで下さい。

12.5 コマンド一覧の分類について

各コマンドの説明は、以下の4つに分類し、説明します。

デバイス・ファンクション関連コマンド : [12.5.1 項]を参照
 データ転送関連コマンド : [12.5.2 項]を参照
 データ編集関連コマンド : [12.5.3 項]を参照
 その他のコマンド : [12.5.4 項]を参照

12.5.1 デバイス・ファンクション関連コマンド

• デバイス・ファンクション関連コマンド共通注意事項

TYPE コード設定を除く設定コマンドは、TYPE コード設定の後で送って下さい。各コマンドによる設定値はTYPE コード設定によってイニシャライズされます。

(1/5)

項目	フォーマット	内 容
TYPE コード	TYhhhhhh	 デバイス TYPE コードを設定します。 hhhhhhh: TYPE コード
	TY?	• 設定されている TYPE コードを確認します。 <応答> !hhhhhh
データ・モード	DD Mdd	データ・モードを設定します。dd: 00 マスタ・モード01 バッファ RAM モード
	DD?	• 設定されているデータ・モードを確認します。 <応答> !Mdd
アドレス・モード、ページ	DM {[M <u>dddddddd]</u> [P <u>hh]}</u> ① ②	 アドレス・モード、ページを設定します。 ① アドレス・モード M ddddddd ポジション・ライン データ編集モード バッファ RAM データ幅 デバイス・データ幅 デバイス・データ幅 16 16 bit バッファ RAM データ幅 16 16 bit 16 16 bit 32 32 bit 64 64 bit

(2/5)

		(2/3)
項目	フォーマット	内 容
アドレス・モード、ページ		データ編集モード : 00 n 10 x ポジション・ライン : 00 00
		(注 1) アドレス・モードは、 [表 6-3 アドレス・モード一覧] を参照して下さい。(注 2) ID-AUTO モードまたはデータ・モードがマスタ・モードのときは設定できません。
	DM?	設定されているアドレス・モード、ページを確認します。<応答>!MddddddddPhh
		(注) ID-AUTO ON 時はデバイス・ファンクション実 行時にアドレス・モード、ページを自動設定し ます。このため、ID-AUTO ON 時の応答は実際 の動作時の設定を示しません。
デバイス・ コンディション	DC [M0]P00N <u>dd</u>	 データ・リード時の Vcc 電圧加減率を設定します。 dd: 00 ± 5% : 01 ± 10%
	DC[M1]P <u>dd</u> T <u>dddd</u> ② ③	 電圧、電流データを設定します。 ② 設定対象 00: VOL 電圧設定 01: VOH 04: IOL 電流設定 10: VCC 電圧設定
		③ 設定値 電圧値: 10 mV 単位 電流値: 10 μA 単位 例: 0.5V の場合、0050 とします。
	DC?	 デバイス・コンディション設定値の確認 <応答> !M0P00NddM1P00TddddP01TddddP04TddddP10Tdddd

12-8

(3/5)

項目	フォーマット	内 容
スタート・アドレスストップ・アドレス	DS {[Rhhhhhhh] [Lhhhhhhhh]} ① ②	 スタート・アドレス (ST)、ストップ・アドレス (SP) を設定します。 ST SP (注) ST/SP 省略時は前設定値が有効となります。
	DS?	スタート・アドレス、ストップ・アドレス設定値を確認します。 <応答>!Rhhhhhhhhhhhhhhhhh
デバイス・ ファンクション	DEc	 デバイス・ファンクションを設定し、実行します。 c:C COPY の実行 :B BLANK の実行 :P PROGRAM の実行 :R READ の実行 :E ERASE の実行 :S SECURITY の実行 :O OPTION の実行 :0 P.R.連続モードの実行 :1 B.P.R 連続モードの実行 :8 E.B.P.R 連続モードの実行
	DE?	設定デバイス・ファンクションを確認します。<応答>!c
プリチェック	PHSd	 プリチェック機能を ON/OFF します。 d:0 OFF :1 ON
	PH?	プリチェック機能の設定を確認します。<応答>!Sd
	PR	 プリチェックを実行します。 (注) このコマンドは必ず正常終了します。実行結果 はエラー・フラグおよび各ソケットの LED に反 映されます。ブザーは鳴りません。
ID チェック	IDSd	• ID チェック機能を ON/OFF します。 d:0 OFF :1 ON
	ID?	ID チェック機能の設定を確認します。<応答> !Sd

(4/5)

		(4/3)
項目	フォーマット	内 容
デバイス・ファ ンクション最終 実行情報	DF?	デバイス・ファンクションの最終実行アドレスを確認します。<応答>!ADRhhhhhhhhh
	SE?	 デバイス・ファンクションを最後に実行したときの SUM 値を確認します。 <応答>!hhhh (注) SECURITY ファンクション実行後の応答 は"!0000"となります。
ブランク・エ ラー・ストップ	BFP00Ndd	 ブランク・エラー・ストップ機能を ON/OFF します。 dd:00 OFF :01 ON
	BF?	ブランク・エラー・ストップ機能の設定を確認します。<応答>!P00Ndd
MUP フェイル・ フラグ	MF?M0 (旧 MFM0)	 エラー MUP を確認します。 本等>!hhhh エラー MUP エラー MUP の内容は [表 12-2 エラー MUP ビ
		ット情報一覧]を参照して下さい。
	MF?M1	エラー・フラグを確認します。<応答>
	(IE MFM1)	! <u>hhhhh, hhhh, · · · · · , hhhh</u> ① ② ③
		① マスタ MUP エラー・フラグ② スレーブ MUP1 エラー・フラグ③ スレーブ MUP10 エラー・フラグ
		※スレーブ MUP2 ~ 9のエラー・フラグを出力します。
		エラー・フラグの内容は [表 12-3 エラー・フラ グ・ビット情報一覧] を参照して下さい。

(5/5)

項目	フォーマット	内 容
デバイス未挿入 ソケット LED 点 灯	PFSd	 デバイス未挿入ソケット LED 点灯機能を ON/OFF します。 d:0 OFF :1 ON
	PF?	デバイス未挿入ソケット LED 点灯機能の設定を確認します。<応答> !Sd
フェイル MUP LED 点灯	ML	 デバイス・ファンクションおよびプリチェック実行時の MUP ランプの点消灯状態を再現します。 (注) デバイス未挿入ソケット LED 点灯機能の設定に影響されます。

• エラー **MUP**

エラー MUP は、 ASCII キャラクタ $0 \sim 9$ 、 $A \sim F$ で 4 桁になります。このデータを HEX データとし bit 単位で内容を表現します。この内容は MUP ソケットにデバイスがあるソケットのみに有効です。

表 12-2 エラー MUP ビット情報一覧

	エラー MUP データ	内 容	
7 6 5 4	3 2 1 0 7 6 5 4	3 2 1 0	1,3 1,1
0 0 0 0	0	1	スレーブ MUP1 フェイル
0 0 0 0	0	1 -	スレーブ MUP2 フェイル
0 0 0 0	0	- 1	スレーブ MUP3 フェイル
0 0 0 0	0	1	スレーブ MUP4 フェイル
0 0 0 0	0 1		スレーブ MUP5 フェイル
0 0 0 0	0 1 -		スレーブ MUP6 フェイル
0 0 0 0	0 - 1		スレーブ MUP7 フェイル
0 0 0 0	0 1		スレーブ MUP8 フェイル
0 0 0 0	0 1		スレーブ MUP9 フェイル
0 0 0 0	0 - 1 -		スレーブ MUP10 フェイル
0 0 0 0	0 1		マスタ MUP フェイル

-:不定

(注) ソケットにデバイスが挿入されていない場合、0になります。

12-10 960801

• エラー・フラグ

エラー・フラグは、ASCII キャラクタ $0 \sim 9$ 、A \sim Fで4桁になります。このデータをHEX データとし bit 単位で内容を表現します。

表 12-3 エラー・フラグ・ビット情報一覧

エラーのフラグ		内容
7 6 5 4 3 2 1 0	7 6 5 4 3 2 1 0	1,3 11
	1	コピー・ファンクション・フェイル
	1 -	イレース・ファンクション・フェイル
	1	ブランク・ファンクション・フェイル
	1	プログラム・ファンクション・フェイル
	1	リード・ファンクション・フェイル
	1 -	セキュリティ・ファンクション・フェイル
	- 1	オプション・ファンクション・フェイル
	1	プロテクション・フェイル
1		プリチェック・フェイル
1 -		ID フェイル
0 1		コンパレータ比較レベル V _{OL}
1 0		コンパレータ比較レベル V _{OM}
1 1		コンパレータ比較レベル $ m V_{OH}$
- 0 0 1		リード・ブランク・コピー・ファンクション時の V_{CC} (-5%または-10%)
- 0 1 0		リード・ブランク・コピー・ファンクション時の $\mathbf{V}_{\mathbf{CC}}$ (標準 $\mathbf{V}_{\mathbf{CC}}$)
- 0 1 1		リード・ブランク・コピー・ファンクション時の V _{CC} (+5% または+10%)
- 1 0 0		リード・ブランク・コピー以外のファンクション時の \mathbf{V}_{CC}
1		デバイス無し

-: 不定

960801 12-11

12.5.2 データ転送関連コマンド

(1/3)

項目	フォーマット	内 容
転送フォーマット	TF { [Mdd] [Shh] [Td] [Pd] ① ② ③ ④ [Wddd] } ⑤	・トランスレーション・フォーマットなどを設定します。 ① トランスレーション・フォーマット dd: 10 DG バイナリ ※ 11 DEC バイナリ 30 ASCII-HEX ※ 31 TR-HEX (ストップ・マークなし) 32 TR-HEX (ストップ・マークあり) 40 INTELLEC HEX 48 ASM-86 HEXADECIMAL 50 MOTOROLA S RECORD 60 TEKTRONIX HEXADECIMAL 64 EXTENDED TEKHEX 70 HP64000ABS ② サブ・フォーマット・コード ※印のフォーマットで必要です。 ③ ターミネータ d: 0 NON 1 ↑ Z 2 NULL ④ ラスト・アドレス・ストップ・スイッチ d: 0 OFF 1 ON ⑤ 1 レコード・バイト・カウント値 出力時 1 行のデータ・バイト数指定 ddd: 16, 32, 64, 128 のいずれか (注) バイナリ・フォーマット指定時は無視されます。
	TF?	 トランスレーション・フォーマットなどの設定を確認します。 (応答>!MddShhTdPdWddd ① ② ③ ④ ⑤ (注) ②、⑤は、フォーマットによって意味を持たない場合がありますが、必ず出力します。

12-12 960801

(2/3)

項目	フォーマット	内 容
シリアル・ポート条件	IC {[Xd] [Td]} ① ② IC?	 シリアル・ポート条件を設定します。 ① X_{ON}, X_{OFF} コントロール 0 : X_{ON}、 X_{OFF} コントロールしない。 1 : X_{ON}、 X_{OFF} コントローする。 ② タイムアウト機能スイッチ 0 : OFF 1 : ON シリアル・ポート条件の設定を確認します。 <応答> !XdTd ① ②

(3/3)

			フォーマット	
	項 目	ヘッダ	パラメータ	内 容
		SI	[O ± hhhhhhhh] [Rhhhhhhhh] OA FA	シリアル入力を実行します。
		sv	[Lhhhhhhh] LA	シリアル・ベリファイを実行します。
		PI	27.	パラレル入力を実行します。
		PV		パラレル・ベリファイを実行します。
	入力			(注 1) OA、FA、LA の設定値は、上記各コマンドで共用し、保持します。(注 2) OA、FA、LA が省略された場合、前の設定値が有効となります。
デ	6 6 8 8 8 8 8	SI?		設定パラメータ値を確認します。
		SV?		<応答> !O ± <u>hhhhhhhh</u> R <u>hhhhhhhh</u> L <u>hhhhhhhh</u>
転送	**************************************	PI?		OA FA LA
	6 6 7 7 8 8	PV?		
		so	[O ± hhhhhhhhh] [Rhhhhhhhh] OA FA	シリアル出力を実行します。
	6 2 4 6 8 9 9 9	PO	[L <u>hhhhhhh</u>] LA	パラレル出力を実行します。
	出力			(注 1) OA、FA、LA の設定値は、上記各コマンドで共用し、保持します。(注 2) OA、FA、LA が省略された場合、前の設定値が有効となります。
	8 9 9 9 9 6 8 9	SO?		設定パラメータ値を確認します。
		PO?		<応答> !O ± hhhhhhhhhRhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

12-14 960801

12.5.3 データ編集関連コマンド

・ データ編集関連コマンド共通注意事項 データ編集関連コマンドでは、各項目ごとに設定アドレス値を保持します。

(1/2)

項目	フォーマット	内容
データ・クリア	RC[M]0S0 RCM0S2[R <u>hhhhhhhh</u>][L <u>hhhhhhhh</u>] ① ②	 バッファ RAM 全域をクリアします。 バッファ RAM 指定区間をクリアします。 ファースト・アドレス ラスト・アドレス
	RC?	 バッファ RAM 指定区間を確認します。 <応答>!RhhhhhhhhhLhhhhhhhh ①
チェック・サム	SU[M]0S0 SU[M]0S1Phh ① SU[M]0S2[Rhhhhhhhh][Lhhhhhhhh] ② ③	 バッファ RAM 全域のチェック・サム値を確認します。 ベ応答>※ バッファ RAM 指定ページのチェック・サム値を確認します。 ベ応答> ※ 指定ページ バッファ RAM 指定区間のチェック・サム値を確認します。 ② ファースト・アドレス ③ ラスト・アドレス
	SU?	**<応答>!hhhh チェック・サム値 ・ バッファ RAM 指定区間を確認します。 <応答>!Rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
ブロック・スト ア	BS[S2][R <u>hhhhhhh</u>][L <u>hhhhhhhh</u>] ① ① T <u>hh</u> ③	 バッファ RAM 指定区間にデータを格納します。 ① ファースト・アドレス ② ラスト・アドレス ③ 格納データ
	BS?	 バッファ RAM 指定区間を確認します。 <応答>!RhhhhhhhhhLhhhhhhhh ①

(2/2)

項目	フォーマット	内 容
ブロック・ムーブ	BM[S2][Rhhhhhhhh][Lhhhhhhhh] ① ② Yhhhhhhhh ③	 複写元アドレスから指定バイト数のデータを複写先アドレスに書き込みます。 復写元アドレス 複写先アドレス 初づイト数
	BM?	 設定されているブロック・ムーブのアドレスを確認します。 <応答>!Rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
クリア・ムーブ	MC[S2][Rhhhhhhhh][Lhhhhhhhh] ① ② Yhhhhhhhh ③ (日 CMS2Rhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh	 移動元アドレスから指定バイト数のデータを移動先アドレスに書き込みます。 ① 移動元アドレス ② 移動先アドレス ③ バイト数
	MC? (旧 CM?)	設定されているクリア・ムーブのアドレスを確認します。 <応答> !RhhhhhhhhhLhhhhhhhhh ① ② ③ ③

12.5.4 その他のコマンド

(1/2)

項目	フォーマット	内容
ブザー	BZ {[Td][Ld]} ① ②	 ブザー・コンディションを設定します。 ① キー・クリック音 〇: 出さない 1: 出す ② バス、エラー音 〇: 出さない 1: 出す
	BZ?	 ブザー・コンディションの設定を確認します。 応答>!TdLd ① ②
エラー	FQ? (旧 FQ)	 エラー・コード、エラー・ステータスを確認します。 応答>! hhhh ① ② ① エラー・コード ② エラー・ステータス (注 1) エラー・コード、エラー・ステータスは、何らかのコマンドが正常終了したときにクリアされます。 (注 2) エラー・コード、エラー・ステータスの詳細については[A.1 節エラー・コードとエラー・ステータス]を参照。
レビジョン	RV?Nd (H RVNd)	 レビジョン No.と名称を確認します。 d: 0 本体ソフトウェア 1 ソケット・アダプタ 2 アルゴリズム ROM 3 本体ハードウェア <応答> !add 」」」, ccccccc ← しレビジョン No. 名称
MUP ソケット 使用回数	SC?	MUP ソケット使用回数を確認します。 <応答>!dddddd MUP ソケット使用回数
ユーザ登録 No. によるタイプお よびパラメータ	USN <u>h</u>	 ユーザ登録 No.によるタイプおよびパラメータの設定を実行します。 h: ユーザ登録 No. (0 ~ F)

(2/2)

項目	フォーマット	内 容
バッファ RAM のサイズ	RX?	 実装しているバッファ RAM のサイズ (バイト数) を確認します。 <応答>!hhhhhhhhh バッファ RAM サイズ
TYPE ダンプ	TDPdd	TYPE ダンプを実行します。dd: 00 シリアル出力: 20 パラレル出力
リモート・コン トロール解除	QU	 リモート・コントロール状態を解除します。 (注) * CR LF を返しません。 再度 DC1 でリモート・コントロール・モードにする場合、1秒以上間隔をおいて下さい。

12.6 リモート・コントロール・プログラム例

12.6 リモート・コントロール・プログラム例

パーソナル・コンピュータからリモート・コントロールによって、パーソナル・コンピュータのフロッピー・ディスク内のファイル・データを本器に転送して、デバイスに書き込むことができます。

12.6.1 動作概要

- ① MOTOROLA S RECORD フォーマットで書かれているデータ・ファイル"MOTO.HEX"を 本器に転送します。
- ② タイプを Intel 27C010 にて設定します。
- (注) 設定デバイス (設定コード) は、使用するアルゴリズム ROM(ソケット・アダプタ) で対応するものに置き換えて下さい。
- ③ デバイス・ファンクションを B.P.R.に設定して、実行します。
- (注 1) 本器実行中にエラーが発生した場合は、エラーが発生したコマンドを表示し、実行を中止します。
- (注2) 本器はあらかじめ以下の設定として下さい。

ボー・レート : 9600 ボー ワード構成 : 8N02 X_{ON} : ENA

① PC9800 でのリモート・コントロール (使用言語: N88 日本語 BASIC)

(1/2)

```
100
        R4953 REMOTE CONTROL
110
    ٠*
120
               PC9801
130
                8 BIT NON PARITY 2 STOP BIT XON
               FILE NAME = MOTO.HEX
140
150
                TYPE CODE = Intel 27C010
160
               DEVICE FANCTION = B.P.R
170
180
190 'START
200 A$="" : B$="" : C$="" : P=Q=0
210 CLS
                                           ' PC9800 CRT clear
220
                                       ----- RS232 Mode set
                                           ' 8 BIT NON PARITY 2 STOP BIT XON
230 OPEN "COM:N83X" AS #1
240 ON COM GOSUB 740
                                            ' RS-232 Input
250 COM ON
260
270 PRINT #1, CHR$ (&H11);
                                            ' Remote on !!
280 IF NOT P=1 THEN 280
290 PRINT "===== R4953 ON LINE ====="
300
    '----- Translation format set
310 A$="TFM50T1"
320 P=Q=0
330 PRINT #1,A$
340
    IF Q=2 THEN 870
350 IF P<>1 THEN 340
        ______ Data input execution !!
```

12-20

12.6 リモート・コントロール・プログラム例

(2/2)

```
370 A$="SI"
380 P=Q=0
390 PRINT #1,A$
400 '
410 OPEN "B:MOTO.HEX" AS #2
                                          ' MOTO.HEX File open
420
430 IF EOF(2) THEN 480
                                           ' End of file ?
440 D$ = INPUT$(1,#2)
                                           ' File data read
450 PRINT #1 , D$;
                                           ' File data output
                                           ' Loop !!
460 GOTO 430
470
480 CLOSE #2
                                           ' File close
490 IF Q=2 THEN 870
500 IF P<>1 THEN 490
    '----- Buffer ram mode set
510
520 A$="DDM01"
530 P=Q=0
540 PRINT #1,A$
550 IF Q=2 THEN 870
560 IF P<>1 THEN 550
                   ----- ROM TYPE set "27C010"
570
580 A$="TY521550"
590 P=Q=0
600 PRINT #1,A$
610 IF Q=2 THEN 870
620 IF P<>1 THEN 610
630 '----- Device function set = B.P.R
640 A$="DE1"
650 P=Q=0
660 PRINT #1, A$
670 IF Q=2 THEN 870
680 IF P<>1 THEN 670
690 '----- Remote off !!
700 PRINT #1, "QU"
710 PRINT "==== END !! ====="
720 END
730
740
   '----- Response read sub.
    IF LOC(1) = 0 THEN RETURN
750
760
   B\$ = INPUT\$(1, #1)
                                          ' 1 character input
                                          ' F Error end ?
     IF B$="F" THEN 820
770
     P=INSTR(B$,"*")
780
                                          ' 1 character input
790
    B$ = INPUT$(1,#1)
800
    IF B$=CHR$(&HA) THEN RETURN
    GOTO 790
810
820 '----- Error response check
830
    Q=2
   B$ = INPUT$(1,#1)
840
                                          ' 1 character input
     IF B$=CHR$(&HA) THEN 790
850
860
     GOTO 840
870 '----
             ----- Error operation
   P=0
880
890
     PRINT "ERROR COMMAND=";A$
    PRINT #1, CHR$(&H1B);
                                           ' Programmer reset
900
910
    IF P=0 THEN 910
                                           ' Remote off !!
     PRINT #1, "QU"
920
930
    CLOSE
940 END
```

12.6 リモート・コントロール・プログラム例

	説明
230	RS-232 をオープンし、ビット構成を設定する。
240 ~ 250	RS-232 の割り込み、サブ・ルーチンを設定する
270 ~ 280	本器をリモート状態にし、本器がレディ状態になるのを待つ
310 ~ 350	トランスレーション・フォーマット"MOTOROLA S RECORD"に設定する
370 ~ 500	"MOTO.HEX"のファイルをオープンし、本器にデータを送る。データ転送終了後は、ファイルをクローズする
520 ~ 560	バッファ RAM モードに設定する
580 ~ 620	タイプを"Intel 27C010"に設定する
640 ~ 680	デバイス・ファンクション"B.P.R."を設定し、実行する
700	本器のリモート状態を解除する
750 ~ 860	本器からの応答をチェックするサブ・ルーチン
750 ~ 810	本器からの応答によって、本器の処理が終了したかを判断する
830 ~ 860	本器が正常終了しなかった場合、"Q"フラグをセットする
880 ~ 940	エラー処理。本器が正常終了しなかったコマンドをプリントして、本器 のリモート状態を解除する

② IBM-PC でのリモート・コントロール (使用言語: IBM Basic)

(1/2)

```
100 **********************************
110 '* R4953 REMOTE CONTROL
      IBM PC
120 '*
130
            8 BIT NON PARITY 2 STOP BIT XON
140 '*
           FILE NAME = MOTO.HEX
150 '*
           TYPE CODE = Intel 27C010
           DEVICE FANCTION = B.P.R
160
   1 ****************
170
180 '
190 'START
200 A$="" : B$="" : C$="" : P=Q=0
                                ' IBM PC CRT clear
210 CLS
220 '----- RS232 Mode set
240 ON COM(1) GOSUB 740
250 COM(1) ON
260
270 PRINT #1, CHR$ (&H11);
                                ' Remote on !!
280 IF NOT P=1 THEN 280
290 PRINT "===== R4953 ON LINE ====="
300 '---- Translation format set
310 A$="TFM50T1"
```

12-22

12.6 リモート・コントロール・プログラム例

(2/2)

```
320 P=Q=0
330 PRINT #1,A$
340 IF Q=2 THEN 870
350 IF P<>1 THEN 340
           ----- Data input execution !!
360
370 A$="SI"
380 P=O=0
390 PRINT #1,A$
400
410 OPEN "A:MOTO.HEX" FOR INPUT AS #2
                                        ' MOTO.HEX File open
420
                                         ' End of file ?
430
   IF EOF(2) THEN 480
440 DS = INPUTS(1,#2)
                                         ' File data read
450 PRINT #1 , D$;
                                         ' File data output
                                         ' Loop !!
460 GOTO 430
470
480 CLOSE #2
                                         ' File close
   IF Q=2 THEN 870
490
500 IF P<>1 THEN 490
    ------ Buffer ram mode set
510
520 A$="DDM01"
530 P=Q=0
540 PRINT #1,A$
550 IF Q=2 THEN 870
560 IF P<>1 THEN 550
    '----- ROM TYPE set "27C010"
570
580 A$="TY521550"
590 P=Q=0
600 PRINT #1,A$
610 IF Q=2 THEN 870
620 IF P<>1 THEN 610
    '---- Device function set = B.P.R
630
640 A$="DE1"
650 P=Q=0
660 PRINT #1, A$
670 IF Q=2 THEN 870
   IF P<>1 THEN 670
680
    '----- Remote off !!
690
700 PRINT #1, "QU"
710
   PRINT "==== END !! ====="
720 END
730
    '----- Response read sub.
740
    IF LOC(1) = 0 THEN RETURN
750
                                        ' 1 character input
     B$ = INPUT$(1,#1)
760
                                         ' F Error end ?
770
     IF B$="F" THEN 820
780
     P=INSTR(B$, "*")
     B$ = INPUT$(1,#1)
                                         ' 1 character input
790
     IF B$=CHR$(&HA) THEN RETURN
800
     GOTO 790
810
    ----- Error response check
820
830
    0 = 2
                                         ' 1 character input
840
    B$ = INPUT$(1,#1)
850
     IF B$=CHR$(&HA) THEN 790
860
    GOTO 840
              ----- Error operation
870
    P=0
880
890
     PRINT "ERROR COMMAND=";A$
                                         ' Programmer reset
900
     PRINT #1, CHR$ (&H1B);
     IF P=0 THEN 910
910
                                         ' Remote off !!
920
     PRINT #1, "QU"
     CLOSE
930
940 END
```

12.6 リモート・コントロール・プログラム例

	説明
230	RS-232 をオープンし、ボー・レートとビット構成を設定する。
240 ~ 250	RS-232 の割り込み、サブ・ルーチンを設定する
270 ~ 280	本器をリモート状態にし、本器がレディ状態になるのを待つ
310 ~ 350	トランスレーション・フォーマット"MOTOROLA S RECORD"に設定する
370 ~ 500	"MOTO.HEX"のファイルをオープンし、本器にデータを送る。データ転送終了後は、ファイルをクローズする
520 ~ 560	バッファ RAM モードに設定する
580 ~ 620	タイプを"Intel 27C010"に設定する
640 ~ 680	デバイス・ファンクション"B.P.R."を設定し、実行する
700	本器のリモート状態を解除する
750 ~ 860	本器からの応答をチェックするサブ・ルーチン
750 ~ 810	本器からの応答によって、本器の処理が終了したかを判断する
830 ~ 860	本器が正常終了しなかった場合、"Q"フラグをセットする
880 ~ 940	エラー処理。本器が正常終了しなかったコマンドをプリントして、本器 のリモート状態を解除する

対応 IBM-PC/AT

IBM-PS/55 IBM-PS/2 J3100 (東芝)